



Articolo: PR012
Modello: YAMAHA R1
Anno: 2004- - 2006

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Lato freno

Dopo aver rimosse le pedane originali, montate l'arretratore della pedana racing, poi il montante decidendo la posizione di guida.

Montate la pompa freno dietro il montante e portate il tutto a pacco con il paratacco in dotazione.

Collegare la leva freno alla pompa usando l'inserto in dotazione.

Usare la prolunga (1) in caso di arretramento massimo

Lato cambio

Dopo aver rimosso le pedane originali, montare l'arretratore con dietro i 2 distanziali da 8 mm in dotazione.

Montare la pedana del cambio sull'arretratore e fissare l'asta cambio alla leva.

Regolare l'asta del cambio, per trovare la giusta inclinazione della leva, per una perfetta cambiata.

Importante: controllare il serraggio delle viti prima dell'utilizzo.



www.for-racing.com



ATTENZIONE

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.



ATTENTION

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closed tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden.