



Articolo - PR038
KTM SuperDuke
Anno 06 - 08

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Lato cambio

Smontare la pedana originale e montare la pedana arretrata con le viti date in dotazione.

Montare la stecca cambio data in dotazione e regolarla come si desidera per una perfetta cambiata.

A montaggio finito controllare il serraggio di tutte le viti.



Lato freno

Smontare la pedana originale e montare la pedana arretrata con le viti date in dotazione.

Avvitare la staffa data in dotazione, al posto della pompa freno e quest'ultima avvitarla alla staffa, in modo da permettere alla pompa freno di arretrare.

Regolare poi il filetto della forchetta per trovare la corretta posizione del piede.

A montaggio finito controllare il serraggio di tutte le viti.

www.for-racing.com



ATTENZIONE

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strada pubbliche.



ATTENTION

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closed tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden.