



**Articolo - TP010**  
**TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050**  
**Anno 2005-2009**

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

**MONTARE I TAMPONI NEL PUNTO EVIDEN-  
ZIATO**

**TOGLIERE IL BULLONE ORIGINALE E  
MONTARE QUELLO DATO IN DOTAZIONE  
AL KIT TAMPONI.**



**SI CONSIGLIA DI AGIRE SU UNA VITE PER VOLTA,  
NON TOGLIETE ENTRAMBI LE VITI NELLO STESSO  
MOMENTO.**

**CONSIGLIAMO DI APPLICARE UN PICCOLO STRA-  
TO DI GRASSO PRIMA DI FISSARE LE VITI AL MO-  
TORE**

**IL TAMPONE PIU' LUNGO E' DESTINATO AL MON-  
TAGGIO DEL LATO CAMBIO (SX)**

[www.for-racing.com](http://www.for-racing.com)



**ATTENZIONE**

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strada pubbliche.



**ATTENTION**

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closet tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden.