



Articolo - TP015
HONDA CB 1000
Anno 2008-2010

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

MONTARE I TAMPONI NEGLI APPOSITI SPAZI DOVE EVIDENZIATO SIA NEL LATO CAMBIO CHE PER IL LATO FRENO.



MONTAGGIO TAMPONI :
SI CONSIGLIA DI AGIRE SU UNA VITE PER VOLTA,
NON TOGLIETE ENTRAMBI LE VITI NELLO STESSO
MOMENTO.

CONSIGLIAMO DI APPLICARE UN PICCOLO STRATO DI GRASSO PRIMA DI FISSARE LE VITI AL MOTORE

www.for-racing.com



ATTENZIONE

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strada pubbliche.



ATTENTION

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closet tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden.