



Articolo - TP018
YAMAHA R1
Anno 2004 -2006

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

MONTARE I TAMPONI TRAMITE LE APERTURE DELLA CARENA, QUESTO MODELLO IN PARTICOLARE NON RICHIEDE FORATURA.

SI CONSIGLIA DI POSIZIONARE LA MOTO CON UN CAVALLETTO POSTERIORE PER POTER ESSERE PIU' STABILE .



MONTAGGIO TAMPONI :

SI CONSIGLIA DI AGIRE SU UNA VITE PER VOLTA, NON TOGLIETE ENTRAMBI LE VITI NELLO STESSO MOMENTO.

NELLA CONFEZIONE IL TAMPONE PIU' LUNGO E' DESTINATO PER IL LATO CAMBIO.

CONSIGLIAMO DI APPLICARE UN PICCOLO STRATO DI GRASSO PRIMA DI FISSARE LE VITI AL MOTORE.

www.for-racing.com



ATTENZIONE

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strada pubbliche.



ATTENTION

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closet tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden.