



Articolo - TP046- 50-52-
55-56-
TAMPONI TELAIO

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

TAMPONE FISSO, QUINDI COMPORTA , SE
OCCORRE LA FORATURE DELLE CARENE
O LA SUA SOSTITUZIONE.



MONTAGGIO TAMPONI :

SOSTITUIRE IL PERNO (BULLONE TELAIO) CON
QUELLO IN DOTAZIONE, PONENDO LA MOTO IN UNA
POSIZIONE STABILE.

POI INTRODURRE IL BULLONE FACENDO IN MODO
CHE SPORGA EQUAMENTE DAL TELAIO, IN MODO DA
AVVITARE I TAMPONI LATERALI.

SI CONSIGLIA PRIMA DI INTRODURRE IL PERNO DI
UNGERLO CON GRASSO O OLIO.

www.for-racing.com



ATTENZIONE

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strada pubbliche.



ATTENTION

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closed tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden.