



**Articolo - TP047  
HONDA CBR1000 RR  
Anno 2008-2010**

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

**TAMPONE FISSO, QUINDI COMPORTA , SE OCCORRE LA FORATURE DELLE CARENE O LA SUA SOSTITUZIONE.**

**IL TAMPONE VIENE FISSATO NELLE VITI ANTERIORI CHE SOSTENGONO IL MOTORE SOTTO LO SPAZIO EVIDENZIATO, SIA IL LATO FRENO CHE IL LATO CAMBIO.**



### **MONTAGGIO TAMPONI :**

**SI CONSIGLIA DI AGIRE SU UNA VITE PER VOLTA, NON TOGLIETE ENTRAMBI LE VITI NELLO STESSO MOMENTO.**

**NELLA CONFEZIONE IL TAMPONE PIU' LUNGO E' DESTINATO PER IL LATO CAMBIO.**

**CONSIGLIAMO DI APPLICARE UN PICCOLO STRATO DI GRASSO PRIMA DI FISSARE LE VITI AL MOTORE**

[www.for-racing.com](http://www.for-racing.com)



**ATTENZIONE**

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strada pubbliche.



**ATTENTION**

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closet tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden.