



Articolo - TP057
Yamaha XJ6
Anno 09 - 10

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Lato cambio

Montare il tampone 4Racing nell'apposito foro situato vicino al carter volano (come in figura) e serrarlo con l'apposito dado dato in dotazione. Controllare alla fine il serraggio della vite.



Lato freno

Svitare il bullone originale a cui è avvitata la vaschetta del liquido (come in figura). Prendere il tampone contrassegnato con la scritta DX e avvitarlo. Controllare alla fine il serraggio della vite.

www.for-racing.com



ATTENZIONE

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strada pubbliche.



ATTENTION

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closet tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden.