



Articolo - TP059
YAMAHA R6 (**NO DRILL**)
Anno 2006-2009

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

CON QUESTO TIPO DI TAMPONE SI EVITA LA FORATURA DELLA CARENA O LA SOSTITUZIONE .



SCARICO NO DRILL



SI CONSIGLIA DI AGIRE SU UNA VITE PER VOLTA PER NON LASCIARE IL MOTORE A SBALZO.

IL TAMPONE SCARICATO ALLPICATELO SUL LATO CAMBIO.

www.for-racing.com



ATTENZIONE

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strada pubbliche.



ATTENTION

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closet tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden.